

デジタル時計型カモフラージュカメラ 取扱説明書

この度はデジタル時計型カモフラージュカメラ(clock-F8DVR)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

●製品構造

型番	clock-F8DVR	
基本スペック	録画形式	動画：AVI 形式（720×480） 30fps
	静止画解像度	静止画：JPG（1600×1200）
	サイズ・重量	約 128×128×72mm 約 190g
	充電時間	約 3 時間（充電中は青と赤ランプが交互に点滅します。充電完了の合図はありません。）
	連続撮影時間	約 2 時間
	記録媒体	microSDHC 32GB 利用可能（相性保証はしておりません）
	マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。
	電源	リチウムイオンバッテリー
セット内容	本体、バッテリー、リモコン、USB ケーブル	
保証期間	ご購入より 3 ヶ月（初期不良 1 週間）	

●各部の名称と使用方法

 ①リセットボタン（時計） ②TIME ボタン ③アラームボタン ④上ボタン ⑤下ボタン ⑥モーションサーチボタン ⑦録画ボタン ⑧電源 / 音声録音ボタン ⑨リセットボタン（撮影） ⑩スピーカー	【撮影機能】 ●時計を合わせる※ファイルに記録される日時を設定します※ コンピューターからメモ帳を開き、下記を入力します。 （スタートメニュー → すべてのプログラム → アクセサリ → メモ帳） 2011/01/01 10:00:00 入力する西暦等は現在の時間を入力してください。 文字・スペースは全て半角です。 上記テキストを作成後、ファイル名は【time】にしてデスクトップなどへ 保存します。作ったファイルをmicroSDカード内へ保存してください。 （マイコンピューター→リムーバブル ディスク） ※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります 時間の記録はmicroSDカードにしています。 microSDカードを交換した場合、再度時間の設定が必要です。 ●録画をする 電源/音声録音ボタン(⑧)を長押し待機状態(赤ランプ点灯)にします。 待機状態(赤ランプ点灯)で録画ボタン(⑦)を長押しすると 赤ランプが3回点滅し自動で撮影を開始します。 約 20 分で 1 ファイルずつ保存します。 撮影を停止する場合は再度録画ボタン(⑦)を押すと録画が停止し 待機状態(赤ランプ点灯)に戻ります。 ●録画をする（モーションサーチ録画） 待機状態（赤ランプ点灯）でモーションサーチボタン（⑥）を押すと ピンクランプが 3 回点滅し撮影を開始します。 撮影中はランプが消えます。 録画を止めるには、再度モーションサーチボタンを押すと撮影を停止し 待機状態（赤ランプ点灯）に戻ります。モーションサーチ録画時は 1 分ごとに動画を保存し、動きがなくなると録画を停止します。 ●音声録音をする（ボイスレコーダー） 待機状態（赤ランプ点灯）で電源 / 音声録音ボタンを 1 回押すと 青ランプが 3 回点滅し録音を開始します。 録音を停止する場合は再度電源 / 音声録音ボタンを押してください。 停止し待機状態（赤ランプ点灯）に戻ります。 ●静止画撮影をする 待機状態（赤ランプ点灯）で録画ボタンを短く 1 回押すと撮影します。 （撮影時、青ランプが 1 回点灯します）
●充電をする 本体と USB ケーブルを接続し PC 接続で充電をするか、 AC アダプター USB 充電器（別売）を接続して充電してください。 ●電源オン / オフ ・時計のみ使用の場合 バッテリーを入れるだけでデジタル時計としてすぐにお使い頂けます。 ・撮影をする場合 電源ボタン（⑧）を長押しすると青ランプが点灯し、少しすると 赤ランプに切り替わります。この状態が『撮影待機状態』です。 再度、電源ボタンを長押しすると青ランプが 3 回点滅し 撮影待機状態が解除されます。 ●デジタル時計 / 日付設定 ・時計日付の切り替え方法 TIME（②）ボタンを押すことで日付 / 時間と切り替えが可能です。 ・日付を設定する TIME ボタンで日付に切り替えてください。 日付が表示された状態で TIME ボタンを長押しします。 西暦が点滅したら上下ボタンで変更し、TIME ボタンで決定します。 次に『月』が点滅するので、同じように設定してください。 『分』も同じように操作し設定すると完了です。 ・時刻を設定する TIME ボタンで時間に切り替え、TIME ボタンを長押しします。 『時』が点滅したら上下ボタンで変更し、TIME ボタンで決定します。 次に『分』『秒』も点滅するので、同じように設定してください。	

●PC と接続する

電源オフの状態 で PC に接続してください。自動で読み取ります。
※読み取りまでに時間がかかる場合がございます。
(マイコンピュータ→リムーバブル ディスク)
※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります
撮影した動画・静止画が表示されます。
リムーバブルディスク内の「_REC」→「100MEDIA」内に
撮影したファイルが保存されています。
再生をする際は必ずデスクトップ等にファイルを保存して下さい。
PC から外す際は『ハードウェアの安全な取り外し』で外してください。
フリーズの原因となります。

【時計機能】

●アラーム設定

アラームの登録は最大3つ可能です。

アラームボタンを押すごとに切替わります。

・時刻を設定する

アラームボタンを1回押すと《 -- : -- 》の表示が出ます。

《 -- : -- 》を表示した状態で、アラームボタンを長押しすると

《 -- : -- 》が点滅します。点滅をしたら『時』を上下ボタンで設定し、
アラームボタンを押して確定します。次に『分』を上下ボタンで設定し、
アラームボタンで決定すると設定は終了です。

※時計表示に戻す場合はTIMEボタンを押すと戻ります。

アラームはボタンを押して停止をするまで1分間なり続けます。

・アラーム音を設定する

アラーム音は全部で8種類登録されています。

アラームを設定後、下ボタンを押すと音楽が流れます。

次の音楽にする場合は下ボタンを押してください。

鳴らしたい音でアラームボタンを押すと決定します。

・アラームオフ

設定したアラームを表示します。

上ボタンを一回押すと《 -- : -- 》の表示になります。

アラームボタンを押して決定します。

又は、時計表示の状態 で上ボタンを長押しすると「ピ」と音が鳴り
全てのアラーム設定を消去することも可能です。

●時計の表示方法

・振動を感知して表示する(初期設定はこちらになっています)

下ボタンを約3秒長押ししてください。「ピ」と音が1回鳴ります。

・時計表示を消す(何かのボタンを押すと時間を表示します)

下ボタンを約3秒長押ししてください。「ビビ」と音が2回鳴ります。

・常時時計を表示する

下ボタンを約3秒長押ししてください。「ビビビ」と音が3回鳴ります。



【リモコン操作】

リモコンを使って録画操作をすることが可能です。
リモコン操作の前に本体を撮影待機状態に
する必要があります。

本体の電源/音声録音ボタンを押して撮影待機
状態にしてください。

①電源ボタン

②静止画撮影ボタン

③モーションサーチボタン

④動画撮影ボタン

⑤音声録音ボタン

●リモコンを使って動画を撮影する

撮影待機状態で本体に向け④番を押してください。

停止の際は再度④番を押してください。

●リモコンを使ってモーションサーチ録画をする

撮影待機の状態 で本体に向け③番を押してください。

停止の際は再度③番を押してください。

●リモコンを使って音声録音をする

撮影待機の状態 で本体に向け⑤番を押してください。

停止の際は再度⑤番を押してください。

●リモコンを使って静止画を撮る

撮影待機の状態 で本体に向け②番を押してください。

停止の際は再度②番を押してください。

●待機状態を解除する場合

①番を押してください。

赤ランプが点滅し、撮影待機モードを解除します。

よくあるお問合せ(Q&A)

Q.屋外に備え付けることや生活防水に対応してますか？

A.本体は対応しておりません。

本製品はUSB端子、マイクが内蔵しております。

防滴設計しておりませんので水没や雨水、飲み物等が本体にかかる
と故障の原因となります。必ず防水ケースに入れた状態でご使用ください。

Q.商品が届いて早速使ってみたがバッテリーがすぐなくなった。

A.満充電されておりませんので、ご使用前に充電を行ってください。

Q.充電をしたまま録画・再生はできますか？

A.充電をしながら録画・再生はできません。

Q.撮った動画の再生ができません。

A.本製品はAVI形式で保存します。

動画の再生にはGOM Playerなどの対応したソフトをお使いください。

Q.フリーズして本体が動きません

本体下部にリセットボタンがあります。リセットボタンを1回押してください。
リセットをした後はすぐにボタン操作をせず、間をあけてから操作して
ください。また、むやみにリセットボタンを押すと故障の原因となります。

※ご注意(必ずお読みください)※

・防滴設計しておりませんので水没や雨水、飲み物等が本体にかかる
と故障の原因となります。

・当商品の基本的な操作方法以外のパソコンに関する
技術的な操作等のご質問にはお応えできかねますので
予めご了承ください。

・Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。

・お使いのPC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。

・予告なくデザイン、又は操作方法等は変更になる場合がございます。

・使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障及び損傷は
保証対象外になります。

・レンズの特性上、動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。

・生産事情によりランプの色、又は使い方が変わる場合がございますので
予めご了承下さい。